













## חלקי חילוף למרסס חשמלי נטען

| S/N | תמונה   | שם המוצר                       |
|-----|---|--------------------------------|
| 1   |    | מתג לסוללה                     |
| 2   |    | כיסוי נגד מים                  |
| 3   |  | נורית חיווי לסוללה             |
| 4   |  | שקע מטען                       |
| 5   |  | טריז חיבור<br>(בתוך שקע המטען) |
| 7   |  | תושבת לסוללה                   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 8  |    | קליפס משאבת מנוע   |
| 9  |    | דיאפרגמת משאבה (סט מושלם)  |
| 10 |    | <p>סט רצועות<br/> רפידת רצועת כתפיים.1<br/> 2. או לרצועה.<br/> 3. רצועה.<br/> 4. אבזם רצועה.</p> |
| 11 |   | מתאם בין מיכל למשאבה   |
| 13 |  | סט פילטרים   |
| 14 |  | מתאם למשאבת מנוע   |
| 15 |  | סט צינורות   |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 16 |  | סט מתג ידני |
| 17 |  | סט מוטות    |

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 18 |    | סט דיזות              |
| 24 |   | פילטר פנימי לכימיקלים |
| 25 |  | מיכל גדול לכימיקלים   |
| 26 |  | מתאם מוטות            |
| 27 |  | כרית גב               |

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 28 |    | חלפים שונים למשאבה |
| 29 |    | מטען               |
| 30 |    | וסת                |
| 31 |   | מכסה פלסטיק לוסט   |
| 32 |  | מטען לרכב (12v)    |